

NaturFugenSand 100 % NATUR-Mineralien – 100 % Chemiefrei

EIGENSCHAFTEN:

NaturFugenSand ist ein dauerhaft hochelastischer Fugensand für die Verfüugung von Beton- und Natursteinpflaster - fertig gemischt.

Er ist frei von chemischen Bindemitteln und besteht zu 100 % aus natürlichen Bindestoffen, die das Sandgemisch vermörteln aber trotzdem nicht vollständig aushärten. NaturFugenSand ist stark wasserdurchlässig und vermindert den Unkrautdurchwuchs.

Er ist selbsterneuend und gleicht mögliche Risse nach jedem Regen aus. Auch nach langer Trockenheit. NaturFugenSand ist manuell oder maschinell einschlammbar.

Untergrund:

Der Untergrund muss wasserdurchlässig sein.

Stabilität:

Um die maximale Stabilität vom NaturFugenSand zu gewährleisten, sollte die gesamte Tiefe der Fuge ausgefüllt werden. Maximale Stabilität wird erreicht bei vollständiger Austrocknung. Bei Tropfkanten und fließendem Wasser sind geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Belastung:

Belastungen von Fahrzeugen (kein Schwerlastverkehr), Fußgängern und Fahrradverkehr kann unser NaturFugenSand standhalten.

Verarbeitung unter 10 mm Fugenbreite (trocken)

trendystone NaturFugenSand auf die Fläche schütten und einkehren. Anschließend durch abrütteln/ abklopfen mit Gummihammer verdichten und bewässern. Ggf. bei Bedarf das Einkehren und Abrütteln/Abklopfen wiederholen. Nach dem Verfugen den Fugensand kräftig bewässern - Fugen nicht ausspülen.

Verarbeitung ab 10 mm Fugenbreite (feucht)

NaturFugenSand mit ca. 10 L/25 kg homogen mischen (breiig) und mittels Gummischieber in die Fugen (mind. 10 mm) einarbeiten.

Abrütteln (geeignetes Werkzeug) und bei Bedarf nochmals wiederholen.

Einbaumenge ca. 8 kg/qm.

Fläche etwas abtrocknen lassen und mit weichem Wasserstrahl säubern.

Wartung:

In die Fugen sollte je nach Abnutzung etwas neuer NaturFugenSand eingebracht und dann auch wieder bewässert werden. Das neue Material wird sich dem alten Material anpassen und beides wieder eine ganze stabilisierte Masse bilden.

Reinigung:

Graue Rückstände sind das Ergebnis von Staub-Partikeln in den Poren der Pflastersteine, selbst wenn vor der Bewässerung gekehrt wurde.

Die beste Lösung für die Beseitigung der Rückstände, ist die natürliche Weise.

Abregnen lassen! Dauer ca. 4-5 Wochen.

Wenn der Reinigungsprozess beschleunigt werden soll, empfiehlt sich die Verwendung einer Bürste und eines Gartenschlauches.

Lagerung:

Trocken lagern!

trendy Handels- und
Vertriebsgesellschaft mbH
An der Jagdwirtschaft 3
D-17375 Hintersee

Tel. +49 (0) 39776 - 2591-0
Fax +49 (0) 39776 - 2591-50
E-Mail: info@trendystone.de
www.trendygroup.de